

## Калибровка электронных весов Aclas LS-215E

*Настоящая инструкция предназначена исключительно для сервисных работников, имеющих право на обслуживание весов фирмы Aclas.*

Перед процедурой калибровки выполнить следующие действия:

1. Выключить весы.
2. На днище корпуса весов демонтировать пломбу и снять защитную крышку с выключателя.
3. Переключить выключатель.



Вход в режим калибровки:

1. Включить весы.
2. Дождавшись появления на экране графического логотипа или обратного отсчета, нажать клавишу **С**.
3. В системном режиме нажать клавишу **ПРОГ**.

Калибровка:

1. После входа в режим калибровки, на экране дисплея отобразится первый шаг калибровки **«Разгрузите платформу»**. Дождитесь стабильного показания АЦП (на дисплее, во второй строке – справа) и нажмите клавишу «Ввод».
2. На дисплее отобразится второй шаг **«Загрузите платформу»**. Нагрузите платформу грузом (15 кг.). Дождитесь стабильного показания АЦП и нажмите клавишу «Ввод».
3. Выключить весы.

Проверка результатов калибровки:

1. Включить весы.
2. Проверить весы грузами различной массы.

Завершение калибровки:

1. Выключить весы.
2. Переключить защитный выключатель.
3. Установить защитную крышку на выключатель.