

Краткая инструкция для весов самообслуживания.

Для запуска программы весов самообслуживания запустить SelftServiceSoft.exe.

При загрузке программа загружает товарную базу в весы (если она была импортирована ранее).

Нажатие клавиш Alt+S - вызов настроек программы.

Для работы без клавиатуры: нажать на часы (левый верхний угол) и удерживать более 3-х секунд, потом в течении 5 секунд нажать надпись "Вес".

Настройки:

На закладке "Общие" задается IP адрес весов, с которыми работает программа, каталог импорта файлов с данными товарной базы и интервал импорта данных в секундах.

Для отображения кнопок необходимо создать экран на закладке "Экраны".

На закладке "Кнопки экранов" создаются кнопки для быстрого перехода к заданному экрану.

Всего может быть не более пяти кнопок. Остальные игнорируются.

Кнопки могут иметь картинку и надпись, которые будут отображаться на ней.

На закладке "Кнопки товаров" создаются сами кнопки, вызывающие печать этикетки на весах.

Кнопки могут быть 4-х типов: кнопка товара, пустая кнопка (ничего не делает), кнопка перехода на следующий

экран и кнопка перехода на предыдущий экран.

Положение кнопки на экране задается полем "Позиция" (отсчет идет от левого верхнего угла, слева направо и далее на следующий ряд).

Печатаемый товар задается полем "номер товара".

Техническая поддержка

Пользователи, приобретшие программное обеспечение для весов Aclas имеют право на техническую поддержку специалистов «Скат Электроникс».

Для получения технической поддержки можно обращаться:

по телефону: +7 (495) 661-6082

в сети интернет: <http://www.skel.ru/>

В случае обнаружения ошибок или недостатков, просьба сообщать о них техническим специалистам «Скат Электроникс».