

После включения весов, когда на экране показывается номер версии, нажать клавишу «С».

Весы войдут в системный режим.

Далее нажать клавишу «00» - раздастся длинный писк. Для разблокирования или блокирования соответствующей группы клавиш нажать:

- “Й” – верхняя (системная) клавиатура.
- “Ы” – среднее (большое) поле клавиш товаров.
- “Ч” – нижнее (маленькое) поле клавиш товаров.

В момент нажатия клавиш раздастся длинный писк, подтверждающий вклю/выкл блокировки клавиш.

Для выхода из системного режима необходимо выключить весы.