

## Внимание!

Для работы с весами версии 2.700, необходимо установить драйвер версии 0.0.11.1 или более.

Драйвер можно скачать с нашего FTP сервера:

<ftp://ftpserver.aclas.ru/Aclas>

---