

Калибровка электронных весов Aclas LS-215E

Настоящая инструкция предназначена исключительно для сервисных работников, имеющих право на обслуживание весов фирмы Aclas.

Перед процедурой калибровки выполнить следующие действия:

1. Выключить весы.
2. На днище корпуса весов демонтировать пломбу и снять защитную крышку системной платы (крышка удерживается двумя шестигранными винтами).
3. Снять перемычку на системной плате.



Вход в режим калибровки:

1. Включить весы.
2. Дождавшись появления на экране графического логотипа, нажать клавишу **C**.
3. В системном режиме нажать клавишу **ПРОГ**, ввести пароль **408** и подтвердить пароль клавишей **ВВОД**.

Калибровка:

1. После входа в режим калибровки, на экране дисплея отобразится первый шаг калибровки «**Разгрузите платформу**». Дождитесь стабильного показания АЦП (на дисплее, во второй строке – справа) и нажмите клавишу «Ввод».
2. На дисплее отобразится второй шаг «**Загрузите платформу**». Нагрузите платформу грузом (15 кг.). Дождитесь стабильного показания АЦП и нажмите клавишу «Ввод».
3. Выключить весы.

Проверка результатов калибровки:

1. Включить весы.
2. Проверить весы грузами различной массы.

Завершение калибровки:

1. Выключить весы.
2. Установить перемычку на системной плате.
3. Установить защитную крышку системной платы.