

## Перепрошивка весов Aclas LS215E.

Перед проведением перепрошивки весов, в них необходимо снять перемычку, защищающую от записи.

Перемычка находится под металлической крышкой на материнской плате весов.

**Внимание: снятие крышки, которая закрывает материнскую плату, приводит к нарушению пломбы. После проведения нижеуказанных операций необходимо будет произвести поверку весов!**

1. Установить новую версию «центра управления».  
<ftp://ftpserver.aclas.ru/Aclas/MControlSrvSetup.0.0.11.10.zip>
2. Распаковать архив с прошивкой в любой каталог.  
<ftp://ftpserver.aclas.ru/Aclas/AclasFirmware.2.700.zip>
3. Запустить «Центр управления».
4. Добавить весы в список.
5. Открыть весы в программе, зайти на закладку «параметры весов» и выполнить считывание и загрузку настроек с весов.  
При этом в каталоге с драйвером сформируется файл с лицензией на весы вида: «23005543.lic», где цифры – это заводской номер весов.  
По умолчанию драйвера записывается в каталог «с:\Program Files\Aclas\MControl\Driver\». Туда же записываются и файлы лицензий.
6. Закрывать весы в программе.
7. Нажать правую кнопку мыши на весах в списке и выбрать пункт «обновление прошивки».
8. Выбрать нужный файл «квадратный дисплей.xmd» или «прямоугольный дисплей.xmd» в зависимости от дисплея на весах.
9. Дождаться окончания прошивки.
10. Открыть весы в программе. На закладке «передача/загрузка данных на весы» проконтролировать смену номера прошивки на 2.700.
11. На той же закладке нажать кнопку «полная очистка весов».
12. Перейти на закладку «параметры весов» и выполнить загрузку настроек на весы.
13. Перейти на закладку «этикетки и шрифты» и выполнить загрузку шрифтов в весы (нажатием кнопки «передача шрифтов»).
14. Выбрать нужные шаблоны этикеток (необходимо использовать Ваши шаблоны) и выполнить загрузку шаблонов этикеток (нажатием кнопки «передача этикеток»).
15. Установить перемычку защиты от записи.
16. Выполнить поверку весов!
17. Весы готовы к эксплуатации.