

## Обновление прошивки и ПО терминала Aclas Front.

С помощью карты памяти восстановить прошивку терминала и обновить программное обеспечение кассовой программы.

Для обновления прошивки необходима MicroSD карта памяти любого размера.

Карта должна быть отформатирована в файловую систему FAT16.

Комплект файлов для записи на карту памяти находится по адресу:

<ftp://ftpserver.etim.ru/Aclas/AclasFront/Updates/sd-card.update/AclasFront7/>

для терминала AclasFront7

и

<ftp://ftpserver.etim.ru/Aclas/AclasFront/Updates/sd-card.update/AclasFront10/>

для терминала AclasFront10

Порядок действий:

1. Записать файлы на карту памяти.
2. Выключить терминал (если он был включен).
3. Для обновления выключить терминал, вставить карточку с записанными файлами, нажать кнопку питания и держать до появления длинного писка (примерно 5-10 сек). Далее отпустить кнопку.
4. После корректной загрузки данных с карточки терминал выключится.
5. Включить терминал.
6. Обновление продолжится. Необходимо будет выполнить калибровку экрана, далее установятся все файлы и терминал перезагрузится.
7. Далее загружается кассовая программа.