

1. Быстрые клавиши для вызова функций в программе весового комплекса Aclas Sensor.

При управлении весовым комплексом посредством ПО для удаленного доступа (например для LS515 – VNC, для R1Sensor – Radmin) или при подключении к весовому комплексу USB-клавиатуры для вызова некоторых системных функций можно использовать быстрые клавиши:

Клавиша	Функция	Примечание
Alt+M	Включение видимости курсора	
Alt+X	Выход из программы	Для LS515 восстановление работоспособности необходимо перезагрузить весы. Так же возможен удаленный запуск программы при соединении с весами через SSH. Если в течении 1 минуты не произвести запуск основной (или другой лицензированной для запуска программы) — основная программа будет запущена автоматически.
Alt+S	Переход в настройки программы	При нажатии данной комбинации пароль для входа в настройки не вводится.
Alt+C	Переход в меню ввода паролей	
Alt+L	Просмотр протокола работы программы	
Alt+P	Печать этикетки с номером версии	Только для LS515
Alt+R	Калибровка принтера	
Ctrl+Alt+C	Калибровка экрана	Только для LS515